


VROOM

VROOM[®] CENTRAL

Para todos los aspiradores centrales



¡Limpieza fácil en 3 segundos con el Vroom!

RÁPIDO

El Vroom es ideal para una limpieza rápida en espacios pequeños, con mucho vaivén de gente como en la cocina o en el cuarto de baño. Su accesibilidad instantánea facilita mucho la limpieza semanal.

FÁCIL

El Vroom se pone en marcha y se para automáticamente. Dotado de un sistema de manguera retractable, basta con sacar el flexible para poder aspirar.

Así no es necesario sacar la manguera más voluminosa de su aspirador central.

El Vroom puede ser instalado en el lado izquierdo o en el lado derecho de un mueble de cocina o de cuarto de baño.

CÓMODO

El Vroom se instala fácilmente en casi todos los muebles. Está aquí cuando lo necesitamos y se ordena en seguida fuera de la vista cuando terminamos. Está perfecto para un uso diario, para una limpieza rápida.

La ventaja es que no hace falta cargarse con la manguera del aspirador y no hace falta tampoco sacar mucho material de limpieza tales como esponja, escoba,...



INSTALACIÓN

Puede ser instalado en la mayor parte de los muebles y está compatible con casi todas las marcas de aspiradores centrales.

ARRANQUE INSTANTÁNEO

Se pone en marcha al sacar la manguera de su caja y se para al volver a colocar la manguera en su caja.

MANGUERA Y ACCESORIOS ESTANDARES.

La manguera es extensible hasta 6 metros y se retracta en su caja permitiendo así una fácil colocación. El mango curvado funciona como un captador para rincones. El tubo telescópico, incluido con el Vroom, mide 48 cm plegado y 77 cm desplegado evitando así inclinarse para aspirar.

El cepillo entregado con el Vroom permite una limpieza fácil y rápida de las alfombras y de las superficies duras.

¡Limpieza en **3 segundos** de todos sus « residuos » domésticos diarios!

Comida para animales

Harina y Azúcar

Granos de café

Pan rallado

Maquillaje

Arena y paja

Restos de vidrio

¡Y aún más polvo !

Su distribuidor: